

# Installing the Litter-Robot 4 Step

Most cats are able to enter Litter-Robot 4 without issue. An optional step is available for increased ease of entry. (Step mat included.)

## You will need:



Phillips screwdriver +



## How to install



1

- ✓ Remove the waste drawer and the waste drawer liner. Turn the waste drawer over to view the bottom of the waste drawer.



2

- ✓ Use a Phillips screwdriver to remove the (4) screws holding the handle in place.



3

- ✓ Remove the handle.
- ✓ Position the step on the drawer and align the holes.



4

- ✓ Reinstall the (2) rear screws to secure the step.




5

- ✓ Install the (2) front screws in the outer holes labeled Step.



6

- ✓ Replace the waste drawer liner and slide the waste drawer closed. Press the Reset button  to zero the weight sensors.

# Einsetzen der Stufe für den Litter-Robot 4

Die meisten Katzen können den Litter-Robot 4 mühelos betreten. Für ein noch leichteres Betreten ist eine optionale Stufe erhältlich. (Die Trittmatte wird mitgeliefert.)

## Sie benötigen:



Einen Phillips-Schraubendreher +



## Wie installiert man



1

- ✓ Entfernen Sie die Fäkalienschublade und die Schubladeneinlage. Drehen Sie die Schublade so, dass die Unterseite nach oben zeigt.



2

- ✓ Entfernen Sie mit dem Phillips-Schraubendreher die 4 Schrauben, mit denen der Griff befestigt ist.



3

- ✓ Entfernen Sie den Griff.
- ✓ Richten Sie die Stufe und die Schublade so zueinander aus, dass die Bohrungen übereinander liegen.



4

- ✓ Drehen Sie die 2 hinteren Schrauben wieder ein, um die Stufe zu sichern.



5

- ✓ Drehen Sie die 2 vorderen Schrauben in die mit "Stufe" bezeichneten Bohrungen.



6

- ✓ Setzen Sie die Schubladeneinlage wieder ein und schließen Sie die Schublade. Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

# Installation du Litter-Robot 4 Step

La plupart des chats sont capables d'entrer dans le Litter-Robot 4 sans problème. Une marche est disponible en option pour une plus grande facilité d'entrée. (Tapis de marche inclus).

**Vous aurez besoin de:**



Un tournevis cruciforme +



## Comment installer



1

- Retirez le tiroir à déchets et le revêtement du tiroir à déchets. Retournez le tiroir à déchets pour voir le fond du tiroir à déchets.



2

- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les (4) vis qui maintiennent la poignée en place.



3

- Retirez la poignée.
- Positionnez la marche sur le tiroir et alignez les trous.



4

- Réinstallez les (2) vis arrière pour fixer la marche.



5

- Installez les (2) vis avant dans les trous extérieurs marqués "Step".



6

- Remettez en place la doublure du tiroir à déchets et faites glisser le tiroir à déchets pour le fermer. Appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

# Installazione del gradino per Litter-Robot 4

La maggior parte dei gatti dovrebbe essere in grado di entrare in Litter-Robot 4 senza problemi. È disponibile un gradino opzionale per una maggiore facilità di accesso (tappetino incluso).

Avrai bisogno di:



un cacciavite a stella +



## Come installare



1

- ✓ Rimuovi la vaschetta dei rifiuti e il relativo sacchetto. Capovolgila e svuotala per vederne la parte inferiore.



2

- ✓ Utilizza un cacciavite a stella per rimuovere le (4) viti che tengono la maniglia in posizione.



3

- ✓ Rimuovi la maniglia.
- ✓ Posiziona il gradino sulla vaschetta e allinea i fori.



4

- ✓ Reinstalla le (2) viti posteriori per fissare il gradino.



5

- ✓ Installa le (2) viti anteriori nei fori esterni riportanti la dicitura "Step" (gradino).



6

- ✓ Riposiziona il sacchetto della vaschetta dei rifiuti e chiudi la vaschetta. Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.